


ARNOLD-N®

BR 96016

2275


Order Nr.



- 0221-86 Schraube
- 2275-16 Fenstereinsatz
- 2275-001 Führerhaus kpl.
- 2275-20 Lichtverteiler (Satz)
- 2275-29 Satz Leitern, Kompressor, Pumpe, Generator
- 2275-36 Gewicht
- 2275-004 Rahmen kpl. mit Kessel, Motor und Isolierplatte
- 2275-14/15 Wasserkästen links und rechts
- 2275-13 Vorwärmerdeckel links und rechts
- 2275-002 Rahmen mit Kessel
- 2460-70 Glühbirne
- 2275-7 Drehgestellhalter vorn (Paar)
- 2275-8 Drehgestellhalter hinten (Paar)
- 2275-29* Satz Pumpe, Kompressor und Leitern
- 2275-60 Drehgestellfedern (Paar)
- 2275-5 Schneckenführungen (Paar)
- 2275-015 Motor kpl.
- 0782-1 Kohlebürsten (Paar)
- 0782-75 Andruckfedern (Paar)
- 2275-003 Isolierplatte kpl.
- 0151-2 Linsensenkschraube

*2275-35 Beschwörung im Kessel
-10 Deckel am ''*

2275-23 gegeneinander




BR 96016


2275

ARNOLD-N®

Order Nr.



2275-012



2275-013

- 2275-012 Drehgestell vorn kpl. mit Steuerung
- 2275-013 Drehgestell hinten kpl. mit Steuerung
- 2275-20 Lichtverteiler (Satz)
- 2460-70 Glühbirne
- 2276-27 Zahnrad
- 0221-50 Achse
- 0222-8/9 Puffer (Satz)

2275-019 Drehgestell vorn mit Radsätzen und Stromabnehmern

2275-020 Drehgestell hinten mit Radsätzen und Stromabnehmern

2275-56 Stromabnehmer vorn rechts

2275-57 Stromabnehmer hinten rechts

2275-58 Stromabnehmer vorn links

2275-59 Stromabnehmer hinten links

0441-4 Kupplung

2022-80 Kupplungsfeder

2275-005 Drehgestellrahmen vorn mit Stromabnehmern

2275-006 Drehgestellrahmen hinten mit Stromabnehmern

2275-009 Radsatz A vorn/hinten

2275-009 Radsatz B vorn/hinten

2275-010 Radsatz C vorn

2275-009 Radsatz D vorn/hinten

2275-011 Radsatz C hinten mit Haftreifen

0202-52 Haftreifen (Paar)

2275-61 Kuppelstangen (Paar)

2460-26 Bolzen

2275-038 Stirnplatte

2275-27 Zylinderdeckel (Satz)

2275-24 Zylinderblock vorn

2275-38 Zylinderblock hinten

2515-20 Kreuzkopf rechts

2515-15 Kreuzkopf links

2275-63 Treibstangen (Paar)

2275-007 Steuerung vorn kpl. mit Querträger

2275-008 Steuerung hinten kpl. mit Querträger

2275-55 Lampenkontakt

2275-037 Achshalter vorn

2275-17 Achshalter hinten

0151-2 Linsensenschraube

0221-87 Zylinderkopfschraube

2275-20

2460-70



2276-27




2276-27


0221-50

0221-50

222-8/9



2275-019




2275-020




2275-56



2275-57



2275-005



2275-006



2275-58



2275-59



2460-26



2275-009

2275-010



2275-009

2275-011



0202-52

2275-009

2275-009

2275-009

2275-009

2275-61

2460-26

2275-61

2275-61

2275-27

2275-27

2275-038

2515-20

2275-63

2275-007

2275-24

2515-15

2275-38

2275-63

2275-008

2275-55

2275-037

2275-17

0151-2

0221-87

0151-2

0221-87

0151-2